



PROTECTOR DENTAL: COLOR EXTRA

RUDE BOYS

Instrucciones para ajustado

Nota: Sigue las instrucciones antes de ajustar tu bucal. Ten especial cuidado manipulando el agua hirviendo. Ajusta el bucal delante de un espejo.

1. Encaja el bucal en los dientes superiores.
2. Si el protector es demasiado largo, recorta los extremos hasta que se ajuste cómodamente a tu boca.
3. Introduce el protector en agua caliente (no hirviendo) entre 8 y 9 segundos.
NOTA: No mantener el bucal en el agua más tiempo del necesario, pues se deformará.
4. Inmediatamente colócalo en la boca.
5. Cierra los dientes suavemente asegurando una mordida nivelada. No muerdas atravesando el plástico. Al mismo tiempo, empuja el bucal contra el paladar presionando con la lengua.
6. Mantén el protector en esta posición durante 1 minuto. Después, retíralo y ponlo en agua fría.
7. Si el moldeado no es cómodo, repite el proceso. Después de usarlo, enjuágalo con agua y guárdalo.

Consejos Prácticos

1. Si no consigues un buen ajustado la primera vez que moldeas el bucal, repite el proceso.
2. Para limpiarlo, enjuágalo con agua y utiliza un cepillo de dientes.
3. Si el protector dental es demasiado largo, recorta los extremos antes de moldearlo.